Spy Gadget Online

Manuel d’instructions

Détection de mouvement

Schéma de l'appareil

1.Mode détection de mouvement / prendre une Photo
2.Connexion USB
3.Bouton **On / Off** et enregistrement vidéo
4. Microphone
5. Réglage de l'heure

Préparations

Connectez la caméra montre à votre ordinateur pour charger la batterie

Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser le produit. Connectez à votre PC **uniquement** quand la caméra montre est éteinte. Utilisez l'adaptateur fourni pour connecter la montre à votre ordinateur. Le port pour connecter la montre à votre ordinateur se trouve sous la vis située sur le milieu à gauche (voir figure ci-dessus). Retirez la vis en la dévissant et vous pourrez ensuite connecter le périphérique.

L'appareil dispose d'une batterie interne rechargeable. En connectant l'appareil via le câble USB à votre PC quand il est allumé, la batterie se charge.

Durant le chargement de la batterie, la LED rouge clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED arrête de clignoter.

Veuillez Charger et décharger complètement la batterie durant les 3 premières utilisations. Il est recommandé de charger la batterie au moins 8 heures avant la première utilisation.

www.spygadgetonline.ca

Instructions de fonctionnement

Allumer

Appuyez sur **le bouton ON** pendant 2 secondes. Lorsque la montre s'allume, le voyant en violet apparaît pour deux secondes. Une fois le voyant violet change vers un voyant bleu, l'appareil est en mode veille et prêt à être utilisé.

Enregistrement vidéo

En mode veille, appuyez sur le **bouton ON**. La lumière bleue clignote trois fois et puis s'éteindra. Cela signifie que l'enregistrement vidéo a commencé.

Prendre une photo

En mode veille, appuyez sur le bouton de prise de photo (voir figure ci-dessus). La lumière rouge clignote une fois puis change en bleu. Cela signifie que votre photo a été prise et sauvegardée.

Enregistrement vidéo activé par mouvement

En mode veille, appuyez sur **le bouton de détection de mouvement** pendant 2 secondes. Le voyant rouge clignote 3 fois et l'appareil sera en mode détection de mouvement. Une qu'un mouvement est détecté en face de la caméra, l'appareil démarre l'enregistrement de manière automatique. Les enregistrements sont sauvegardés toutes les 3 minutes .Dès que quelque chose bouge devant la caméra elle commence à enregistrer pendant trois minutes.

Arrêt

Appuyez et maintenez le **bouton ON/OFF** en mode veille ou en mode vidéo pendant environ 2 secondes. La LED rouge clignote 3 fois. L'appareil sauvegarde les enregistrements et puis s'éteint. De plus, l'appareil s'éteint aussi automatiquement s'il est en mode veille pour 3 minutes et ne reçoit aucune instruction pendant cette période.

Lorsque la mémoire est pleine, La lumière en violet clignote pendant 5 secondes et l'appareil s'éteint.

Réglage de la date et de l'heure

Suivez ces instructions pour régler la date et l'heure :

• Connectez l'appareil à votre ordinateur comme décrit ci-dessus. Il est détecté par la plupart des systèmes d'exploitation comme un disque amovible.

• Cliquez sur le nouveau disque.

• Créez un fichier dans le répertoire principal avec le nom "**time.txt**" en utilisant le **Notepad** de Windows.

• Ouvrez le fichier que vous avez créé et écrivez l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde avec le format suivant:

01/01/2012 12:30:45

• Insérez un **Y** ou un **N** pour activer ou désactiver l'indication de date. Y équivaut à une indication de date active, N signifie qu'il n'y a pas d'indication de date sur les fichiers vidéo. Exemple: **01/01/2012 12:30:45 Y**

• Enregistrez le fichier.

• Retirez l'appareil de l'ordinateur et redémarrez-le.

Voir les vidéos et images enregistrées

Connectez l'appareil à l'ordinateur. L'appareil est détecté par la plupart des systèmes d'exploitation comme un disque amovible. Vous pouvez maintenant visualiser les données de l'appareil et de les copier sur votre disque dur. Une fois vous transférez les données sur votre ordinateur, il est conseillé de supprimer les fichiers sur la caméra montre afin de libérer de l'espace pour de futurs enregistrements. Les fichiers vidéo peuvent être visionnés par la plupart des lecteurs vidéo populaires.

Dépannage / Réinitialisation

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer une réinitialisation. Appuyez et maintenez simultanément les deux boutons (**Prise de photo et ON/OFF**) pendant quelques secondes. Lorsque vous redémarrez l'appareil après une réinitialisation, tout devrait fonctionner correctement

Si vous rencontrez encore des problèmes, veuillez essayer les options suivantes:

Premier problème : La caméra ne fonctionne pas.

Solution: Rechargez la batterie.

Deuxième problème : La caméra s'éteint.

Solution: Le niveau de la batterie est insuffisant, veuillez rechargez la batterie. Avant que la caméra ne s'éteint en raison d'un faible niveau de batterie ou d'une mémoire pleine, le voyant rouge et le voyant bleu clignotent simultanément pour quelques secondes.

Troisième problème : l'appareil n'est pas reconnu par le PC.

Solution: Il se peut que votre PC soit surchargé. Veuillez patienter jusqu'à 1 minute. Retirez le connecteur USB et branchez-le à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez votre PC.

Quatrième Problème : Les photos et vidéos récentes ne sont pas enregistrées.
Solution: Il se peut que la mémoire interne soit pleine. Supprimez les fichiers inutiles ou transférez-les sur votre PC .Vous pouvez vérifier l'espace disque en affichant les propriétés du disque.

Cinquième problème : Les vidéos pris par la caméra ne peuvent pas être lancées.

Solution : Il se peut que votre lecteur média ne soit pas mis à jour

Données Techniques :

- Format Vidéo : AVI
- Résolution Vidéo : 720*480
- Frame rate : 30 fps
- Format image : JPG
- Résolution image : 1600*1200
- Mémoire interne : 4 GB
- Type de batterie : Lithium-Polymer